

MANUALE D'USO



EBERHARD & C^o

Manufacture Suisse d'Horlogerie depuis 1857



Nel 1887 a La Chaux-de-Fonds, Georges Eberhard fonda la Manufacture Suisse d'Horlogerie Eberhard & Co.

Ha inizio una storia affascinante, illuminata da talento e dalla passione del fondatore e in seguito dall'intuito e dall'impegno dei suoi successori. La costante ricerca della perfezione, le puntuali innovazioni tecniche, consentono l'immediata affermazione di Eberhard & Co. All'inizio del secolo scorso, il cronografo da polso più evoluto è un Eberhard.

Negli anni '30, mentre nascono i primi orologi a carica automatica, i cronografi Eberhard sono al polso degli Ufficiali della Regia Marina Militare Italiana.

Il 1935 è l'anno degli inediti cronografi a due pulsanti, nel '38 viene presentato il primo cronografo da polso con dispositivo contatore delle ore, al quale presto segue una grande novità: il cronografo "Rattrapante".

Sono trascorsi più di cento anni e ora più che mai Eberhard & Co., fedele alla sua tradizione e all'avanguardia nella tecnica, è un simbolo prestigioso che ha contribuito a tenere alti tutti quei valori che hanno reso unica l'orologeria svizzera.



Fondata nel 1887, la Manufacture d'Horlogerie Eberhard & Co. ha sempre seguito un metodo ben preciso nel produrre gli orologi.

Il Vostro Eberhard & Co., prodotto nei nostri laboratori, è il risultato di questa tradizione volta a valorizzare il gusto del lavoro ben fatto e la scelta rigorosa dei materiali impiegati. Una tradizione che oggi si fonda su risorse tecniche modernissime. I nostri collaboratori, ai quali è affidata la responsabilità di fabbricare il Vostro orologio, sono specialisti altamente qualificati.

Garantiamo che il Vostro Eberhard & Co. è esente da ogni difetto di materiale o di fabbricazione, per un periodo di 24 mesi entro i limiti di un uso corretto e normale.

La garanzia esclude:

- i danni provocati da errati interventi tecnici o da rotture dovute a urti
- il cinturino, il vetro, la pila e tutte le parti consumate dal normale utilizzo dell'orologio
- le eventuali spese di spedizione postale e di assicurazione.

Per un intervento tecnico dei modelli Eberhard & Co., Vogliate rivolgerVi ai nostri centri di assistenza o a un rivenditore autorizzato, allegando il libretto di garanzia correttamente compilato.

Il periodo consigliato per il controllo e la revisione del meccanismo è:

- per gli orologi meccanici: mediamente ogni 3 anni
- per gli orologi al quarzo: all'esaurirsi della pila, che si raccomanda di far sostituire non appena scarica.

REGOLAZIONE DELLA DATA (per i modelli dotati di datario)

La correzione della data non deve essere effettuata tra le 22 e la 1 del mattino.

CURA DEGLI OROLOGI IMPERMEABILI

Si raccomanda di far verificare l'impermeabilità del Vostro Eberhard & Co., il cui numero di metri o atmosfere è indicato sul fondello dell'orologio, presso un centro di assistenza tecnica qualificato almeno una volta all'anno, ad ogni cambio pila e in ogni caso prima di un uso intensivo.

Gli orologi impermeabili sono studiati e sottoposti a test statici per resistere alle pressioni indicate sul fondello della cassa; in particolare per i 30 m. è buona norma tenere presente che sono garantiti per contatti accidentali con l'acqua ma non sono indicati per il nuoto in quanto questa attività può sottoporre l'orologio a pressioni più elevate poiché il polso viene mosso molto rapidamente. Si raccomanda di verificare la posizione della corona prima di ogni immersione. A seguito dell'uso in acqua di mare, risciacquare l'orologio con acqua dolce. I modelli cronografi impermeabili possono essere indossati in acqua, ma non sono destinati ad attività di apnea, tuffi o subacquea. Importante: non azionare i pulsanti o manipolare la corona quando l'orologio è in acqua o è bagnato.

INFLUENZA DEI CAMPI MAGNETICI

Si consiglia di non esporre a lungo o deporre il Vostro orologio in prossimità di apparecchiature elettriche (es. televisori - cellulari - frigoriferi - forni a microonde - radiosveglie etc.) che possono emanare, anche a breve distanza, dei campi magnetici in grado di magnetizzare alcuni componenti del movimento meccanico, provocando un'alterazione della precisione di funzionamento. In caso di magnetizzazione il movimento dovrà essere sottoposto a una semplice operazione di demagnetizzazione.

SMALTIMENTO DI PARTI DI PRODOTTI ELETTRICI ED ELETTRONICI



In attuazione delle Direttive comunitarie 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/10/CE così come recepite dalle vigenti normative nazionali, il prodotto elettrico/elettronico a fine vita deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per le apparecchiature elettriche ed elettroniche ovvero consegnato al rivenditore all'atto dell'acquisto di un prodotto nuovo di tipo equivalente. Ciò contribuisce a evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute legate ad un trattamento improprio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLE PILE/BATTERIE A FINE VITA



In attuazione della Direttiva comunitaria 2006/66/CE così come recepita dalle vigenti normative nazionali, si informa che gli orologi al quarzo contengono pile/batterie del tipo a bottone "zinc/argento" e che a fine vita sono rifiuti oggetto di raccolta separata da quelli domestici e devono essere smaltiti da operatori qualificati ovvero utilizzando gli appositi contenitori di raccolta. Per la rimozione di pile/batterie dell'orologio occorre procedere all'apertura del fondo cassa. **ATTENZIONE:** nel corso della vita dell'orologio è necessario che la rimozione della pila/batteria sia eseguita esclusivamente da un Centro di Assistenza Tecnica o da un rivenditore autorizzato. La tentata rimozione da parte di personale non autorizzato o qualificato potrebbe infatti pregiudicare il corretto funzionamento del prodotto.



www.eberhard-co-watches.ch